

SPRINGLOCK



- Strumento per abilitare i lavori di manutenzione sul sistema Spring-Lock
- Con questo strumento è possibile evitare perdite permanenti



Art.

N5000 117