

ADESIVI PER CRISTALLI 1K PU



Contenuto	Art.	Art.
300 ml	F2893 504 10	N2893 504 10
400 ml	N2893 504 30	-

Modalità d'uso:

- Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grassi.
- Il supporto (vetro con serigrafia ceramica e lamiera del veicolo) deve essere pretrattato con Normfest Multiprimer.
- Successivamente applicare in modo uniforme Screenox Cold, utilizzando un'ideale pistola per cartucce. I cristalli delle autovetture devono essere installati entro 15 minuti dall'inizio del processo di applicazione.
- La temperatura di lavorazione deve essere compresa tra +15° C e +28° C. e 50% di umidità relativa

- Adesivo 1K PU (monocomponente) per parabrezza
- Periodo di fermo veicolo: senza airbag 60 minuti, con airbag doppio 2 ore
- Tempo di reticolazione o asciugatura 24h ogni 3mm di spessore
- Idoneo per cristalli con antenne
- Resistente ai crash test fino a 3,5t
- Estremamente flessibile. Una volta asciutto assorbe eventuali urti ricevuti dalla carrozzeria senza trasmetterli ai cristalli
- Rispetta i requisiti dell'equipaggiamento originale
- Privo di solventi
- Specifico per qualsiasi tipo di cristalli in particolare quelli di grande dimensione
- La temperatura di immagazzinaggio deve essere compresa tra +15°C e +25°C.
- Beccucci inclusi, colore nero