

VITI DA MURO Ø 7,5 MM A TESTA CILINDRICA PER SERRAMENTI



Vite per fissaggi distanziati senza tasselli di telai finestre in Legno, PVC e Alluminio

- In acciaio zincato bianco
- Idonea per fissaggi su materiali edili compatti (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.)
- Speciale filetto che garantisce un facile avvitamento anche senza tassello
- Montaggio passante
- Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma

Vantaggi:

- Non serve usare il tassello
- Impedisce che il telaio venga indebolito dalle vibrazioni di apertura e chiusura del serramento
- Riduce le forze di espansione del materiale su cui è applicato, rispetto all'uso di altri tasselli



Ø Vite	Lunghezza	Ø Testa	Preforo Ø	Impronta	Art.
7,5 mm	52 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 052
7,5 mm	62 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 062
7,5 mm	72 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 072
7,5 mm	82 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 082
7,5 mm	92 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 092
7,5 mm	102 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 102
7,5 mm	112 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 112
7,5 mm	122 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 120
7,5 mm	132 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 132
7,5 mm	152 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 152
7,5 mm	182 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 182
7,5 mm	212 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 212
7,5 mm	252 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 252
7,5 mm	302 mm	8 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 234 302

Campo d'applicazione:

- Fissaggio distanziato e privo di tensioni di telai di finestre in legno, PVC e alluminio
- Fissaggio di telaio e controtelaio

Modalità d'uso:

- Praticare un preforo su mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato e calcestruzzo alleggerito a sola rotazione (senza percussione)
- Su legno tenero non serve preforare
- Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno 2 strati vuoti

