

GOMME PER SPAZZOLE FLAT

- Per applicazioni su tergicristalli di nuova concezione
- Lunghezza max 750 mm



Art.

F3848 005



① Togliere la vecchia gomma



② Nel terminale opposto alla parte con invito si trova un gancio visibile nel taglio della guida; questo va pressato con un cacciavite per far passare il gommino



③ Infilare il gommino dalla parte con invito senza togliere il terminale e spingere lo stesso fino a mandarlo in battuta all'estremità opposta



④ Tagliare l'eccedenza del gommino in modo che lo stesso alloggi ben dritto nella sede