

## VITI PER FISSAGGI DISTANZIATI Ø 7,5 MM TC



Ø Vite	Preforo Ø	Lunghezza	Impronta	Art.
7,5 mm	6,5 mm	52 mm	tx 30	<b>F3234 234 052</b>
7,5 mm	6,5 mm	62 mm	tx 30	<b>F3234 234 062</b>
7,5 mm	6,5 mm	72 mm	tx 30	<b>F3234 234 072</b>
7,5 mm	6,5 mm	82 mm	tx 30	<b>F3234 234 082</b>
7,5 mm	6,5 mm	92 mm	tx 30	<b>F3234 234 092</b>
7,5 mm	6,5 mm	102 mm	tx 30	<b>F3234 234 102</b>
7,5 mm	6,5 mm	112 mm	tx 30	<b>F3234 234 112</b>
7,5 mm	6,5 mm	122 mm	tx 30	<b>F3234 234 120</b>
7,5 mm	6,5 mm	132 mm	tx 30	<b>F3234 234 132</b>
7,5 mm	6,5 mm	152 mm	tx 30	<b>F3234 234 152</b>
7,5 mm	6,5 mm	182 mm	tx 30	<b>F3234 234 182</b>
7,5 mm	6,5 mm	212 mm	tx 30	<b>F3234 234 212</b>
7,5 mm	6,5 mm	252 mm	tx 30	<b>F3234 234 252</b>
7,5 mm	6,5 mm	302 mm	tx 30	<b>F3234 234 302</b>

### Campo d'applicazione:

- Fissaggio distanziato e privo di tensioni di telai di finestre in legno, PVC e alluminio
- Fissaggio di telaio e controtelaio

### Modalità d'uso:

#### Consigli per la posa:

- Praticare un preforo su mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato e calcestruzzo alleggerito a sola rotazione (senza percussione)
- Su legno tenero non serve preforare
- Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno 2 strati vuoti



Vite per fissaggi distanziati senza tasselli di telai finestre in Legno, PVC e Alluminio

- In acciaio zincato bianco
- Idonea per fissaggi su materiali edili compatti (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.)
- Speciale filetto che garantisce un facile avvitarmento anche senza tassello
- Testa cilindrica Ø 8mm
- Montaggio passante
- Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma

### Vantaggi:

- Non serve usare il tassello
- Impedisce che il telaio venga indebolito dalle vibrazioni di apertura e chiusura del serramento
- Riduce le forze di espansione del materiale su cui è applicato, rispetto all'uso di altri tasselli

